5011064 ver.02 2-01 C10-015

□ハードディスク..

はじめにお読みください

HD-HU3 シリーズ

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

参昭してください。

準拠規格	Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision1.0, Universal Serial Bus Specification Revision 2.0	データ転送速度 (最大/理論値)	5Gbps(USB3.0)(※)、 480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1)
		電源	AC100~240V 50/60Hz
コネクター	USB 3.0 Standard.B	消費電力	最大24W 平均12W
動作環境	温度:5~35°C、湿度:20~80%(無結露)	出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※ 本製品を、USB3.0で規定されているSSモード(最大転送速度5Gbps)で使用するには、弊社製USB3.0インターフェース(またはUSB3.0に対応したパソコン本体)が必要です。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

く縦置きの場合>

パワー・アクセスランフ 内部温度が高温に 点灯(青/緑):電源ON時 なると回転します。 点滅(青/緑) 点滅(赤) : アクセス時: ファン故障 ファンを塞ぐよう ※青色の場合→USB 3.0動作時 緑色の場合→USB2.0/1.1動作器

な設置はしないで USBコネクタ-セキュリティスロット DCコネクタ-


△注意 本製品に物を立てかけないでください。 転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。

く横置きの場合>

パワー・アクセスランプが左になる向きで設置し、底面の四隅にゴム足を貼り付



ゴム足

※形状はイラストと異 □構置き用ゴム足

本紙と同じ袋に入っています。 紛失しないようにご注意ください。 ☑はじめにお読みください (本紙) ...

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理について の条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

1枚

□ACアダプター......1個 □USBケーブル.....1本

※ 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsやMac OSを起動し ます。


ACアダプターを接続します。



保護シール

底面のゴム足 (2箇所) には、保護 シールが貼り付けられている場合 があります。保護シールをはがし てからお使いください。





●パワー・アクセスランプが点灯しない場合は、USB ケーブル、AC アダプターが 正しく接続されているかを確認してください。

●「セットしたディスクに Mac OS Xで読み込めないボリュームが含まれていま す」という内容のメッセージ (日本語と英語、または日本語のみ) が表示されたら、 「続ける] または [OK] をクリックしてください。

O

U

お使いのパソコンに最適な設定にする

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

_ ACアダプターをコン

セントに接続します。

Windows 7/Vista/XP

転送速度を最適化するTurboUSBを有効化し、NTFS形式でフォー マットします。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある [HD-HU3] (本製品)をダブルクリックします。



[HD-HU3]をダブルクリッ クします。 「DriveNavi.exe」をダブル

クリックします。 ※DriveNavi.exeが表示されな い場合は、右ページの「ソ フトウェア」に記載の弊社 ロードしてください。

※Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータ への変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックして

※Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が 必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリッ クしてください。



[かんたんスタート] をクリックします。



[製品のセットアップ]をクリックします。

以降は画面に従って設定します。

以上で本製品のセットアップは完了です。

お使いのパソコンに最適な設定にする(つづき)

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。


Mac OSの場合

Mac OS拡張形式で初期化します。

∧注意

- ●以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じて バックアップを作成してください。なお、本製品内には、Windows用のソフ ウェアが収録されています。削除してしまった場合は、右下「ソフトウェア」 に記載の弊社ホームページからダウンロードできます。
- ●本製品はFAT32形式でフォーマットされています。そのため、Mac OS X 10.4以降をお使いの場合は、初期化しなくても使用することもできます が、次の制限事項があります。Macintoshのみで使用する場合は、以下の 手順でMac OS拡張形式で初期化することをお勧めします。
- ・4GB以上のファイルを保存できません。
- ・パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあり
- Mac OS X 10.3以前では使用できません。







― ①本製品をクリックします。 ②[パーティション]をクリックします。

└─ ③[1パーティション]を選択します。

④[オプション]をクリックします。 ※Mac OS X 10.3以前の場 合は、[オプション]があり ません。そのまま 手順5へ 進んでください。

[Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。



[パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために "(ボリューム名)"を使用し ますか?」と表示されることがあります。Time Machine を使用してパソコンの パックアップを本製品に保存する場合は[パックアップに使用]をクリックし、 Time Machine を設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット / メ ンテナンスガイド」 。Time Machine を使用しない場合は [キャンセル] をク リックしてください。

デスクトップに本製品のアイコン (___) が追加されていることを確認し てください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

⚠注意 手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデー 夕が破損する恐れがあります。

■Windowsの場合

 本製品をUSB接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン (🖏 📞 、🏂) をクリックしてから、表示されたメニューをクリックし ます。

※Windows 7 の場合、「HD-HU3 の取り出し」または「USB 大容量記憶装 置の取り出し」と表示されます。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します クリックします。

2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、 Windows Vista では [OK] を、Windows 7/XP では x をクリック

本製品をパソコンから取り外します。

■Mac OSの場合

プします。

2 本製品をパソコンから取り外します。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去すること が非常に重要となります。

のであらかじめご了承ください 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼

することをおすすめします。 Acronis DriveCleanser(Acronis社製 販売会社ラネクシー) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。 ※ ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセン ス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください

ソフトウェア/画面で見るマニュアル

ソフトウェア(Windows 7/Vista/XP)

本製品内の「DriveNaviexe」には、Windows 7/Vista/XP用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「ユーザーズマ ニュアル」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下の弊社ホーム

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-hu3.html

四

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、以下の弊社ホームページからご覧いただけます。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdhu3.html Windowsをお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。

※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Adobe Readerがインストールされてい る必要があります。Adobe Readerも以下の方法でインストールできます。Adobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、印刷してお読みください。

①本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

② [マニュアルを読む]をクリックします。

③表示したいマニュアルを選択し[開始]をクリックします。



本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす る恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。 ■ BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商 本書では™、®、© などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- は一部異なることがあります。

 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一こ不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社にいなる責任も見いかねますので、あらかじめご了承ください。

 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ■ 本製品は日本国内での必使用されることを前貸に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して日本国外での条守または技術サポートを行っておりません。
 本製品のもり、外国為替および外国貿易管理連合規定により思考が必要ではたは役務)に該当するものについては、日本国外への輸出
- に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 ■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりませ 野佐は、製品の政解に関して一定の条件下で参定を採出しますが、記載されたアータが消失・破視した場合については、採出しておりません。本製品がトーディスク学の記憶業園の場合または記憶業団に接続して使用するものである場合は、本書に配達に基準収を導つしてください。また。数要なアータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップを作成されていために、アータを消失・破棄に伴う調害が発生した場合であっても、弊社はその責任を良いかねますのであらかしめごプ系ください。
 本製品に起因する債務不振行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除ぎ、本製品の購入代金と同様を上限といたします。
 本製品に履わた事報があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換效しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

でっていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

注意 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 承感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: 1分解禁止)

しなければならない行為を示します。 (例: そプラグをコンセントから抜く)

企警告



本製品を取り付け、使用する際は、必ず カーが提示する警告や注意指示に従っ



ないでください。



AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま



差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。



熱、修復しないでください。

- 設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ



本製品付属または弊社製以外のUSBケーブル(EEE1394ケーブルをご使用になると、産圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

(ハードディスク等)のすべてのデー を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト

ウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更

するときは、変更前に必ずパソコン内

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を急ったために、デー タを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。 **故障の原因となります。**



本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



通風口をふさいだり、他の機器と密着さ せないでください。 故障の原因となります。



パワー・アクセスランプが点滅している間は、ACアダプターや USB ケーブ ルを抜いたり、システムをリセットした りしないでください。

上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

たとさ ・天災による被害を受けたとき

ハードディスク内のデータは、必ず他の

メディア(フロッピーディスク、MO ディスク等)にバックアップしてください。

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のパックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。・誤った使い方をしたとき・静電気や電気のノイズの影響を受けたとき・故障、修理などのとき・パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON にしたとき

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしばってならはまた。アグビさい、





本製品内部からの放熱により製品が少 し,執くなりますが、異堂ではありませ すので、製品使用中は布などかぶせな いようにしてください。




本製品を廃棄するときは、地方自治体 の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。






火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。



海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。



- でください。重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- いでくたさい。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- ・電源ゲーブルを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。とい。・極端に折り曲げないでください。とい。・電源ゲーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。



USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル は、本製品付属のものまたは弊社製の

ものをご使用ください。

濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス 電源プラ イッチを OFF にし、コンセントから グを抜く 電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜いて

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。



小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。




本製品の使用中および使用直後は筐体 表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチを OFF にし た後、30分以上たってから作業をする ことをおすすめします。

■ <u>↑</u> 注意



ハードディスク、MO、フロッピーディ スクドライブなどのデータ格納機器 へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。



に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。



次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

- ・強い磁界、静電気が発生するところ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する

- → 故障の原因となります。
 ・振動が発生するところ
 →けが、故障、破損の原因となります。
 ・平らでないところ
 →転倒したり落下して、けがや故障の
 原因となります。
 ・直射日光が当たるところ
 →故障や変形の原因となります。
 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
 →故障や変形の原因となります。
 ・漏電、漏水の危険があるところ
 →故障や感電の原因となります。
- パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

付属ソフトウェアのサポートについて(Windowsのみ)

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」 (PDFファイル)をご覧ください。「ユーザーズマニュアル」は表面に記載の「画面で見る マニュアル」の手順で表示できます。

※ 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらかじ

